Mapa - Josefov



Legenda

Uživatelská mapa

Evakuační místa

Hlásné profily
- Kategorie A
- Kategorie B
- Kategorie C
- zahraniční

Srážkoměrné stanice
- ČHMÚ
- Povodí Labe
- Povodí Moravy
- Povodí Odry
- Povodí Ohře
- Povodí Vltavy
- Ostatní

Kilometráž po 1 km

Aktivní zóny Q100

Záplavová území Q5

Záplavová území Q20

Záplavová území Q100

Ohrožené objekty

Ohrožující objekt

Místa omezující odtokové poměry

Protipovodňová opatření (všechny)
- Agrotechnická opatření
- Hráz
- Ochranná hráz
- Ochranná zeď
- Povodňová čerpací stanice
- Povodňový uzávěr
- Rekonstrukce jezu
- Rekonstrukce koryta
- Rekonstrukce rybníka
- Retenční prostory
- Retenční přehrážka
- Srážkoměrná stanice
- Stabilizace a zkapacitnění toku
- Suchá nádrž
- Zpevnění břehů
- Zvýšení ochrany
- Neuvedeno

Omezení

Obce (ČSÚ) aktivní od 1:200 000

Powered by Hydrosoft Veleslavín